

DÉGRISEUR

Gel à action rapide qui redonne au bois patiné sa couleur d'origine. Le DÉGRISEUR est idéal comme préparation avant de protéger le bois avec l'HUILE DE TECK, l'ECOPROTECTOR ou le DECKING OIL Ciranova®.

- » Nettoie et rafraîchit les bois extérieurs grisés.
- » Action rapide.
- » Facile à appliquer.



2,5L



TRAITEMENT PRÉALABLE

Pour un effet optimal du produit, veillez à humidifier d'abord le bois.

APPLICATION

Appliquez généreusement le dégriseur à la brosse. Laissez agir suffisamment longtemps. Si nécessaire, le produit peut également être brossé avec une brosse dure. Puis, rincez le produit abondamment à l'eau. Si besoin, répétez l'opération.

TEMPS DE SÉCHAGE

Laissez agir +/- 1 heure puis rincez à l'eau. Attendez 4 heures minimum avant de réaliser les finitions avec un produit Ciranova®.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Réalisez les finitions avec l'HUILE DE TECK, l'ECOPROTECTOR ou le DECKING OIL Ciranova®.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage des outils

eau

Viscosité

Gel

Consommation

5 à 8 m²/litre par couche

Conditionnement

4 x 2,5 L

Séchage/temps de réaction

48 à 72 heures

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Nocif en cas de contact avec la peau et par ingestion. Tenir hors de portée des enfants. Portez des gants et des vêtements de protection appropriés.

