CIRANOVA®
SINCE 1929

WOODCLEANER

ENTRETIEN

EXTÉRIEUR

WOODCLEANER Ciranova® est un produit pour le nettoyage et le dégraissage des bois extérieurs. WOODCLEANER peut être utilisé sur bois neuf et sur bois déjà traité. Peut également être utilisé pour le dégraissage du bois exotique non traité. WOODCLEANER offre un résultat final uniforme lorsque le bois est fini avec un produit de protection Ciranova®.

—

» Nettoie et dégraisse le bois.
» Garantit un résultat final uniforme après application des finitions.
» Facile à appliquer.

5L

TRAITEMENT PRÉALABLE

Pour un effet optimal du produit, veillez à humidifier d'abord le bois.

APPLICATION

Appliquez le WOODCLEANER à la brosse. Frottez le bois avec une brosse à récurer douce ou utilisez une machine à polir. Laissez agir le WOODCLEANER pendant un certain temps, puis rincez la zone traitée à l'eau claire. Si besoin, répétez l'opération.

TEMPS DE SÉCHAGE

Laissez agir +/- 1 heure puis rincez à l'eau.

Attendez 4 heures minimum avant de réaliser les finitions avec un produit Ciranova®.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Réalisez les finitions avec l'HUILE DE TECK, l'ECOPROTECTOR ou le DECKING OIL Ciranova®.

Assurez-vous que le bois est complètement sec avant d'appliquer un produit protecteur.

DONNEES TECHNIQUES

Nettoyage des outils
eau

Consommation
ca 10 m²/litre dépendant de l'espèce de bois.

Conditionnement
4 x 5 L

Séchage/temps de réaction
Dépend fortement des températures.

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV Industrieweg 29 – 8800 Beveren-Roeselare – Belgium Tél. +32 (0)51 30 11 40 – Fax. +32 (0)51 31 26 48 - info@ciranova.be