

EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER

L'EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER s'utilise sur tous les bois et bois composites pour tous types de terrasses et mobilier à l'extérieur.

- » Dégraisse et nettoie
- » Efficace et sans effort
- » Laisse les surfaces nettes et sans trace.



TRAITEMENT PRÉALABLE

Mouiller abondamment et brosser le support.

APPLICATION

Diluer 2 verres de Maintenance Cleaner Ciranova dans 2 litres d'eau tiède (1 pour 4). Important, faire un essai préalable sur une partie non visible (pour vérifier la compatibilité du produit avec le sol). Appliquer largement et travailler par zone de 5 à 8 m² maximum. Laisser agir 5 à 15 minutes (sans laisser sécher le produit) puis brosser. Rincer à grande eau (ne pas laisser d'eau stagnante en surface).

Pour les taches très incrustées renouveler l'opération en diluant 2 verres de MAINTENANCE CLEANER CIRANOVA dans 1L d'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit

à base d'eau

Nettoyage

eau

Rendement

10 m²/litre dépendant de l'espèce de bois

Séchage

dépend fortement des températures

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales

INFORMATIONS IMPORTANTES



Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!